


RC941

ROCWARE®

4K Dual-lens Presentation PTZ Camera



Quick Start Guide

English | Italiano | Español | Français | اللغة العربية






Pack List

IT: Elenco Imballaggio

ES: Lista de Embalaje

FR: Liste de Box

AR: الضمان وحقوق




Front View

IT: Vista Frontale

ES: Vista Frontal

FR: Vue Avant

AR: جهاز التحكم عن بعد



1. PTZ Camera

2. Microphone

3. STANDBY Indicator

4. IR Window

5. POWER Indicator

6. Panoramic Camera

IT: 1. Telecamera PTZ

2. Microfono

3. Indicatore di standby

4. Finestra IR

5. Indicatore di alimentazione

6. Telecamera panoramica

ES: 1. Cámara PTZ

2. Micrófono

3. Indicador de espera

4. Ventana IR

5. Indicador de encendido

6. Cámara panorámica

FR: 1. Caméra PTZ

2. Microphone

3. Indicateur de veille

4. Fenêtre IR

5. Indicateur d'alimentation

6. Caméra panoramique

AR: 1. كاميرا PTZ

2. ميكروفون

3. مؤشر الاستعداد

4. نافذة الأشعة تحت الحمراء

5. مؤشر الطاقة

6. كاميرا بانورامية


Back View

IT: Vista Posteriore

ES: Vista Posterior

FR: Vue Arrière

AR: الأسلاك



- | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. USB-C Interface | 2. MIC IN Interface | 3. LINE IN Interface | 4. LINE OUT Interface | 5. USB 3.0 Interface | 6. HDMI IN Interface |
| 7. HDMI OUT1 Interface | 8. HDMI OUT2 Interface | 9. LAN Interface | 10. EXT Interface | 11. DC 12V Interface | 12. WiFi Antenna |

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| IT: 1. Interfaccia USB-C | 2. Interfaccia MIC IN | 3. Interfaccia LINE IN | 4. Interfaccia LINE OUT | 5. Interfaccia USB 3.0 | 6. Interfaccia HDMI IN |
| 7. Interfaccia HDMI OUT1 | 8. Interfaccia HDMI OUT2 | 9. Interfaccia LAN | 10. Interfaccia EXT | 11. Interfaccia DC 12V | 12. Antenna WiFi |
| ES: 1. Interfaz USB-C | 2. Interfaz MIC IN | 3. Interfaz LINE IN | 4. Interfaz LINE OUT | 5. Interfaz USB 3.0 | 6. Interfaz HDMI IN |
| 7. Interfaz HDMI OUT1 | 8. Interfaz HDMI OUT2 | 9. Interfaz LAN | 10. Interfaz EXT | 11. Interfaz DC 12V | 12. Antena WiFi |
| FR: 1. Interface USB-C | 2. Interface MIC IN | 3. Interface LINE IN | 4. Interface LINE OUT | 5. Interface USB 3.0 | 6. Interface HDMI IN |
| 7. Interface HDMI OUT1 | 8. Interface HDMI OUT2 | 9. Interface LAN | 10. Interface EXT | 11. Interface DC 12V | 12. Antenne WiFi |
| AR: 1. واجهة USB-C | 2. واجهة MIC IN | 3. واجهة LINE IN | 4. واجهة LINE OUT | 5. واجهة USB 3.0 | 6. واجهة HDMI IN |
| 7. واجهة HDMI OUT1 | 8. واجهة HDMI OUT2 | 9. واجهة LAN | 10. واجهة EXT | 11. واجهة DC 12V | 12. هوائي الواي فاي |

Dimension

IT: Dimensioni

ES: Dimensiones

FR: Dimensions

AR: التثبيت على الحائط


Unit: mm



IT: Unità: mm

ES: Unidad: mm

FR: Unité : mm

AR: الوحدة: مم







Wall Mounting

IT: Montaggio a parete

ES: Montaje en pared

FR: Fixation murale

AR: تركيب على الحائط




Connection

IT: Connessione

ES: Conexión

FR: Connexion

AR: الاتصال




Remote Control

IT: Telecomando

ES: Control remoto

FR: Télécommande

AR: جهاز التحكم عن بعد



No.	Name (EN)	Nome (IT)	Nombre (ES)	Nom (FR)	الاسم (AR)
1	Camera On/Off	Accensione/Spengimento della fotocamera	Encender/Apagar cámara	Allumer/Éteindre la caméra	تشغيل/إيقاف الكاميرا
2	Menu	Menu	Menú	Menu	القائمة
3	Directions	Direzioni	Direcciones	Directions	الاتجاهات
4	Volume +/-	Volume +/-	Volumen +/-	Volume +/-	+/- الصوت
5	Reserve	Riserva	Reserva	Réserver	احتياطي
6	Preset 1	Preimpostazione 1	Preajuste 1	Préréglage 1	الإعداد المسبق 1
7	Preset 2	Preimpostazione 2	Preajuste 2	Préréglage 2	الإعداد المسبق 2
8	Preset 3	Preimpostazione 3	Preajuste 3	Préréglage 3	الإعداد المسبق 3
9	Power	Potenza	Potencia	Puissance	طاقة
10	Return	Ritorno	Regresar	Retour	عودة
11	OK	OK	OK	OK	موافق
12	Microphone Mute	Disattivazione del microfono	Silenciar micrófono	Mise en sourdine du microphone	كتم الميكروفون
13	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	زوم
14	Speaker Mute	Disattivazione dell'altoparlante	Silenciar altavoces	Mise en sourdine des haut-parleurs	كتم السماع
15	Layout Switch	Commutazione del layout	Cambio de diseño	Commuter la disposition	تبديل التخطيط
16	AI	AI	AI	AI	الذكاء الاصطناعي
17	Preset	Preimpostazione	Preajuste	Préréglage	الإعداد المسبق

Warranty & Copyright

IT: Garanzia e Copyright

ES: Garantía y Derechos de Autor

FR: Garantie et Droit d'Auteur

AR: الضمان وحقوق النشر

EN: If failure caused by non-human causes occurs within three years from the product's purchase date, you may enjoy the warranty service of the product.

Copyright © ROCWARE 2025. All rights reserved.

IT: Se si verifica un guasto causato da cause non umane entro tre anni dalla data di acquisto del prodotto, è possibile usufruire del servizio di garanzia del prodotto.

Copyright © ROCWARE 2025. Tutti i diritti riservati.

ES: Si una falla causada por causas no humanas ocurre dentro de tres años desde la fecha de compra del producto, puede disfrutar del servicio de garantía del producto.

Derechos de autor © ROCWARE 2025. Todos los derechos reservados.

FR: Si une défaillance due à des causes non humaines survient dans les trois ans suivant la date d'achat du produit, vous pouvez bénéficier du service de garantie du produit.

Copyright © ROCWARE 2025. Tous droits réservés.

AR: إذا حدث عطل بسبب أسباب غير بشرية خلال ثلاث سنوات من تاريخ شراء المنتج، يمكنك الاستفادة من خدمة الضمان الخاصة بالمنتج.
حقوق الطبع والنشر © ROCWARE 2025. جميع الحقوق محفوظة.

ROCWARE®



Scan Me with Google For User Manual

IT: Scansionami con Google per il manuale dell'utente

ES: Escanéame con Google para el manual de usuario

FR: Scannez-moi avec Google pour le manuel de l'utilisateur

AR: امسحني باستخدام Google للحصول على دليل المستخدم

Rocware Corporation

3-1, No.2 Honghui Industrial Park, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen, China
www.rocware.com

Part No.

079.79.11010279_V2.0